

取扱説明書

コードレス スチームアイロン
(家庭用)

品番 NI-CL605

仕 様

電 源	交流 100V (50-60Hz 共用)	う っ か り ス ト ッ パ ー	アイロンをスタンドに放置後 約10分後にヒーター回路を切る
消 費 電 力	1400W	自 動 温度調節器	設定温度 約120℃～約200℃ 高・中・低 (3段階設定)・切
種 類	スプレー スチーム パワーショット ハンガーショット ドライ(自動アイロン)兼用	温度 過 昇 防 止 装 置	温度過昇防止器
蒸気発生方式	滴下式	大 き さ	(収納時) 長さ 約26cm 幅 約17cm 高さ 約20cm (アイロン) 長さ 約21cm 幅 約9cm 高さ 約12cm
タ ン ク	着脱式 (満水表示目盛付)	質 量	(収納時) 約2.0kg (アイロン) 約1.0kg
注 水 量	約100ml	か け 面	広さ 約130cm ²
ラ ン プ	温度表示/切	コ ー ド	1.6m・コードリール付き

保証書付き

便利メモ

このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に
お使いください。
●ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を
必ずお読みください。
●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を
確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

お買い上げ日
年 月 日
販 売 店 名
電話() -

松下電器産業株式会社 ランドリービジネスユニット

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

ナショナルホームページ <http://national.jp/>S0607-0
i8200G-6A69A

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守り
いただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見誤って誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の
表示で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告	
電源・コード	
	電源プラグは根元まで確実に差し込む 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。 ●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。
	電源プラグのほこり等は定期的にとる プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
	定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う 他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。
	コードを収納するときは、電源プラグを持って巻き取る プラグが当たって、けがの原因になります。
	電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。) 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。 ●コードやプラグが破損した場合は、販売店に修理をご依頼ください。
	ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない ぬれ手禁止 感電の原因になります。

-2-

Q&A / 故障かな？

	A 水もれストッパーや目づまり防止の部品、スプレーを出すための部品が動く音です。異常ではありません。
	A 「満水目盛以上」注水したときやアイロン内部に水が残っているときに音がしますが、異常ではありません。
	A 布地に合った温度でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。
	A 水あか(水に含まれる鉱物質など)が出るものと異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくのと取れます。 → ご使用前に、不用の布の上で数回/パワーショットを出してからお使いください。

故障かな？ この表を見ながらチェックしてください。
直らないときは修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・原因・対策
熱くならない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。(P.9) ●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
スチーム・ショットが出ない/少ない	●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8) ●ショットボタンを数回操作してください。(P.8) ●アイロンをスタンドへ直し、温度表示ランプが点滅していれば、点灯になるまで待ってください。(P.13) ●約30秒間給電してください。(P.13) ●スチーム使用時は、スチーム切換レバーをスチームにしてください。(P.13) ●温度設定を「高」にしてください。(P.9)
スプレーが出ない	●スプレーボタンを数回操作してください。 ●タンクの満水目盛まで水を入れてください。(P.8)
水がもれる・湯滴が出る	●ショット使用時はショットボタンを2秒以上間隔をあけて操作してください。(P.12) ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。
アイロンかけをすると、衣類が汚れる	●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。
温度設定ができない	●アイロンをスタンドへ正しく戻してください。(P.13)
布地が焦げる	●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。
コードが巻き込まない	●コードのよじれを元に戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。 ●赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。

愛情点検	★長年ご使用のアイロンの点検を！
	<div>こんな症状はありませんか</div> <ul style="list-style-type: none">●電源プラグや本体が異常に熱い。●焦げくさい臭いがある。●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。●自動的に電源が切れない。●かけ面やとってが異常に熱い。●その他の異常、故障がある。 <div>このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。</div>

-5-

警告	
やけど・感電・けが防止	
 絶対に分解・修理・改造しない 分解禁止 ●修理は、販売店にご相談ください。	 子供など取り扱いに慣れない方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない やけど・感電・けがの原因になります。

注意

やけど・感電・けが防止	
 熱いスチームやショットに触れない ●手・ひざ・身体にかけない ●着用したままの衣類にかけない やけどの原因になります。 (アイロン台を透過したスチームや湯滴は、やけどの原因になります。)	 接触禁止 湯滴が出て、やけどの原因になります。
 アイロンを傾けたり、前後にはげしく動かさない 湯滴が出て、やけどの原因になります。	 濡った衣類(霧吹きした衣類)は、ドライでアイロンかけをする スチームでアイロンかけをすると、湯滴が出てやけどをする原因になります。
 ケースをスタンドに確実にセットする(持ち運ぶとき) アイロン、スタンドに落下してけがの原因になります。	 高温部(かけ面・カバー・スタンド)に手を触れない やけどの原因になります。
 スタンドの接点にピンや針金で触れたり、ごみを付着させたりしない 感電・ショート・発火の原因になります。	 ショットの勢いが弱くなったらショットボタンは操作しない 湯滴が出てやけどをする原因になります。
 ショットの勢いが弱くなったらショットボタンは操作しない 湯滴が出てやけどをする原因になります。	 ショットボタンを連続して早く操作しない 2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出てやけどをする原因になります。

-3-

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は… まず、お買い上げの販売店へお申し付けください。	
転居や贈答品などでお困りの場合は…	●保証は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！ ●使いた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！
修理を依頼されるとき	5ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は 保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。	●保証期間が過ぎているときは 修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。
●修理料金のしくみ 修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。 [技術料] は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。	●部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。
●出張料 は、お客様の依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。	
ご連絡いただきたい内容	
製 品 名	コードレス スチームアイロン
品 番	NI-CL605
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご相談窓口における個人情報の取り扱い	
松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。なお、折り返し電話させていただくときのために、ナンバー・ディスプレイを採用しています。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。	

「よくあるご質問」「メールでの問い合わせ」などはホームページをご覧ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan	
修理に関するご相談	使いた・お買い物などのご相談
ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口	ナショナル パナソニック お客様ご相談センター
	365日 / 受付9時～20時
ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087	電話 フリーダイヤル ☎ 0120-878-365 ■携帯電話・PHSでの利用は… ☎ 06-6907-1137 FAX フリーダイヤル ☎ 0120-878-286
●呼出音の前に「NTTより通話料金の目安をお知らせします。」 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルが利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。 ●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。	Help desk for foreign residents in Japan Tokyo ☎(03)3556-5444 Osaka ☎(06)6645-0787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

-6-

注意		
電源・コード		
 アイロンは立てて置かない アイロンが倒れて、やけど・けがをする原因になります。	 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く 感電やショートして発火することがあります。	 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

取り扱い	
 アイロンの近くで可燃性ガス(ベンジンなど)が発生するものを使用しない 火災の原因になります。	 衣類に縫い針などをさしたままアイロンをかけない アイロン内部に入り、ショートの原因になります。

お願い			
 アイロン内部にピンや針金などを入れないで! (故障の原因)	 リネンウォーターなどの香料を含んだ水をタンクに入れないで! (本体破損の原因)	 ボタン・ファスナー等の固いものにアイロンかけをしないで! (傷付きの原因)	 水をかけないで! (故障の原因)
 コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離してショットをかけて! (衣類を傷める原因)	 高級品や特殊加工品などには目立たない所にためしがけを! ●特に注意 ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミアなど	 市販のかけ面アタッチメントを取り付けて使わないで! (誤動作の原因)	

-4-

※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口			
ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087			
●呼出音の前に「NTTより通話料金の目安をお知らせします。」 ●携帯電話・PHS・IP電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。			
●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。			
北 海 道 地 区		近 畿 地 区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目1-7-7 ☎(011)894-1251 旭川 旭川市2条通1丁目1-16 ☎(0166)22-3011	帯広 帯広市西20条北2丁目23-3 ☎(0155)33-8477 函館 函館市豊橋東59番地2-411(6番地末通「サン・エ」) ☎(0138)48-6631	滋賀 栗東市雲仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021 京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123 大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-1 ☎(06)6359-6225	奈良 大和郡山市高井町800番地 ☎(0743)59-2770 和歌山 和歌山市豊49番1-1 ☎(073)475-2984 兵庫 神戸市須磨区新米台3丁目13-4 ☎(078)796-3140
東 北 地 区		中 国 地 区	
青森 青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326 秋田 秋田市外堀川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008 盛岡 盛岡市旭15丁目1-43 ☎(019)645-6130	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117 山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎(023)641-8100 福島 郡山市亀田1丁目51-15 ☎(024)991-9308	鳥取 鳥取市安寝295-1 ☎(0857)26-9695 米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129 松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128 出雲 出雲市渡橋町1416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629 岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236 広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011 山口 山口市小郡下郷220-1 ☎(083)973-2720
首 都 圏 地 区		四 国 地 区	
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555 群馬 前橋市稲田町325-1 ☎(027)254-2075 茨城 つくば市筑後3丁目15-3 ☎(029)864-8756 埼玉 埼玉市東区2丁目4-2 ☎(048)728-8960 千葉 千葉市中央区東五丁目9-5 ☎(043)208-6034	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780 山梨 甲府市至1丁目4-13 ☎(055)222-5171 神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720 新潟 新潟市東区1丁目8-14 ☎(025)286-0171	香川 高松市勸使町152-2 ☎(087)868-6388 徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142 愛媛 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1 ☎(089)905-7544
中 部 地 区		九 州 地 区	
石川 金沢市横川13丁目20 ☎(076)280-6608 富山 富山市番場町1丁目1-4 ☎(076)424-2549 福井 福井市膳所町2丁目1-4 ☎(0776)25-5001 長野 松本市南北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209 静岡 静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000	愛知 名古屋市瑞穂区堀込町8-10 ☎(052)819-0225 岐阜 岐阜市中園4丁目42 ☎(058)278-6720 高山 高山市花園町3丁目82 ☎(0577)33-0613 三重 津市久居野村町字山神421 ☎(059)255-1380	福岡 春日市春日公園5丁目48 ☎(092)593-9036 佐賀 佐賀市鍋島町大字八幡上3044 ☎(0952)26-9151 長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658 大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815 宮崎 宮崎市本郷北字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213	熊本 熊本市健甕町12-3 ☎(096)367-6067 大分 大分市与次郎1丁目5-53 ☎(099)250-5657 大島 奄美市名瀬町111-2 ☎(0997)53-5101
沖 縄 地 区		所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207			

-7-

